

- K veti d z bir zemine a ın ve yerleřtirin.
- Gerekirse tahliye hortumunu ba layın.
- Kullanımdan sonra suyu a ıklıktan bořaltın ve katlayın.
- K vet, yata ın altına, dolaba veya  amařır makinesi yanına konulabilir.
- Ara sıra hafif bir temizleyici ile durulama yapılması  onerilir.